

LED aquarium set

JK-A320, A380, A510, A600

CZ Návod k obsluze

SVĚTO NEPOŘOVAT!

Jednotlivé díly akvárijního kompletu:

- 1 - Kryt s LED osvětlením se dvěma druhy světla (bílé - denní, modré - noční) a dotykovým zapínáním;
- 2 - Akvárijní nádrž;
- 3 - Filtrační polyuretanová pěna;
- 4 - Cartridges s filtrační vata a aktivním uhlím (typ A510/A600 2 ks);
- 5 - Plastová mřížka;
- 6 - Filtrační komora;
- 7 - Trubka ve tvaru L;
- 8 - Gumová spojka;
- 9 - Čerpadlo;
- 10 - Trubky+sači koš;
- 11 - Dešťovnice;

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Jsou-li přívodní elektrické šnury tohoto spotrebiče poškozeny, musí být nahrazeny výrobcem, nebo servisním technikem, nebo podobně certifikovanou osobou, aby sa zabraňilo vzniku nebezpečných situací. Spotrebič umístěte tak, aby byly vidlice snadno přístupné pro případ nouzového vypnutí z elektrické sítě. Na přívodních elektrických šnúrach vytvořte "okapovou smyčku" obrázek 1, aby se zamezilo stekání vody do zásuvek. Došlo-li k namočení zásuvky, nejprve odjměte pojistky nebo jistící v rozvodné skříni a teprve potom vytáhněte elektrickou šnúru ze zásuvky. Před zapojením zkонтrolujte, zda údaje na výrobním štítku čerpadla a osvětlení odpovídají napětí v elektrické sítě. Před jakoukoliv manipulací uvnitř akváriu, odpojte všechny elektřicke spotrebiče z elektrické sítě. Spotrebič musí být napojen přes proudový chránič (30 mA). Spotrebič nesmí obsluhovat děti bez stálého dozoru dospělých osob. **INSTALÁCIA** Před instalací doporučujeme oplochnout pod vlažnou tekoucí vodou akvárijní nádrž, filtrační komoru, čerpadlo, trubky a filtrační plátno. Akvárijní komplet umístěte tak, aby byl přístupný ke každodenní manipulaci. Umístěte jej na rovnou plochu. Komplet by neměl stát v přímém slunečním světle, tím zabráňte růstu nežádoucích řas uvnitř akvária. **Akvárijní komplet se skládá:** ze skleněného akvária, akvárijního čerpadla a krytu, ve kterém je umístěna filtrace a LED osvětlení. Na spodní část čerpadla nasadte plastové trubky a sači koš. Na vrchní část čerpadla nasadte pomocnou gumovou spojku trubku ve tvaru L a dešťovnicu. Dbejte na to, aby otvory v dešťovnici směrovaly dolů. Do filtrační komory vložte plastovou čepičku a krytu, s aktivním uhlím (u modelu A510/A600 2 ks) vratou nahoru (nevhdné pro mořskou vodu) a na ní polyuretanovou pěnu. Po na- puštění akváriu vodou zapoje čerpadlo a osvětlení do elektrické sítě. Důležité upozornění - hladina vody musí být cca 2 cm pod horním okrajem akvária (v opačném případě při vypnutí čerpadla steče voda do filtrační komory do akvária a mohlo by dojít k ptečení). **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčně) nebo je vyměňte za nové. Aktivní uhlí by mělo každou dva měsíce vyměnit za nové. Dle potřeby čistěte sací koš čerpadla a minimálně jednou za tři měsíce vycistěte vrtulku s magnetickým rotorom obrázek 2 a komoru, ve které je tento rotor umístěný. **ZÁRUKA** Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrného zacházení, jakéhokoliv neodborného záručního důvodu. Vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s tímto návodom k použití. Záruka také neplatí zodpovědnost za koliky živé akvárium a je limitovana pouze na tento výrobek. Při vyskytnutí závady v záruční době je nutno uplatnit reklamaci prostřednictvím predajcu. Povinnosti reklamujícího je současně přiložení rádne vyplňného záručního listu s razitkem, podpisem predajcu a s datumem prodeje a s datem predajce. Při této náležitosti nelze reklamaci uplatnit! Výrobek i dodavatel výrobku neodpovídají za jakékoli přímé či nepřímé škody a újmy, vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s jeho nesprávným použitím nebo nesprávnou údržbou.

SK Návod k obsluze

Jednotlivé díly akvárijního kompletu:

- 1 - Kryt s LED osvětlením s dvoma druhama světla (bílá - denní, modrá - noční) a dotykovým zapínáním;
- 2 - Akvárijní nádrž;
- 3 - Filtrační polyuretanová pěna;
- 4 - Cartridges s filtrační vata a aktivním uhlím (A510/A600 2 ks);
- 5 - Plastová mřížka;
- 6 - Filtrační komora;
- 7 - Trubka ve tvaru L;
- 8 - Gumová spojka;
- 9 - Čerpadlo;
- 10 - Trubky+sači koš;
- 11 - Dešťovnice;

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Jsou-li přívodní elektrické šnury tohoto spotrebiče poškozeny, musí být nahrazeny výrobcem, nebo servisním technikem, nebo podobně certifikovanou osobou, aby sa zabraňilo vzniku nebezpečných situací. Spotrebič umístěte tak, aby byly vidlice snadno přístupné pro případ nouzového vypnutí z elektrické sítě. Na přívodních elektrických šnúrach vytvořte "okapovou smyčku" obrázek 1, aby se zamezilo stekání vody do zásuvek. Došlo-li k namočení zásuvky, nejprve odjměte pojistky nebo jistící v rozvodné skříni a teprve potom vytáhněte elektrickou šnúru ze zásuvky. Před zapojením zkонтrolujte, zda údaje na výrobním štítku čerpadla a osvětlení odpovídají napětí v elektrické sítě. Před jakoukoliv manipulací uvnitř akváriu, odpojte všechny elektřicke spotrebiče z elektrické sítě. Spotrebič musí být napojen přes proudový chránič (30 mA). Spotrebič nesmí obsluhovat děti bez stálého dozoru dospělých osob. **INSTALÁCIA** Před instalací doporučujeme oplochnout pod vlažnou tekoucí vodou akvárijní nádrž, filtrační komoru, čerpadlo, trubky a filtrační plátno. Akvárijní komplet umístěte tak, aby byl přístupný ke každodenní manipulaci. Umístěte jej na rovnou plochu. Komplet by neměl stát v přímém slunečním světle, tím zabráňte růstu nežádoucích řas uvnitř akvária. **Akvárijní komplet se skládá:** ze skleněného akvária, akvárijního čerpadla a krytu, ve kterém je umístěna filtrace a LED osvětlení. Na spodní část čerpadla nasadte plastové trubky a sači koš. Na vrchní část čerpadla nasadte pomocnou gumovou spojku trubku ve tvaru L a dešťovnicu. Dbejte na to, aby otvory v dešťovnici směrovaly dolů. Do filtrační komory vložte plastovou čepičku a krytu, s aktivním uhlím (u modelu A510/A600 2 ks) vratou nahoru (nevhdné pro mořskou vodu) a na ní polyuretanovou pěnu. Po na- puštění akváriu vodou zapoje čerpadlo a osvětlení do elektrické sítě. Důležité upozornění - hladina vody musí být cca 2 cm pod horním okrajem akvária (v opačném případě při vypnutí čerpadla steče voda do filtrační komory do akvária a mohlo by dojít k ptečení). **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčně) nebo je vyměňte za nové. Aktivní uhlí by mělo každou dva měsíce vyměnit za nové. Dle potřeby čistěte sací koš čerpadla a minimálně jednou za tři měsíce vycistěte vrtulku s magnetickým rotorom obrázek 2 a komoru, ve které je tento rotor umístěný. **ZÁRUKA** Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrného zacházení, jakéhokoliv neodborného záručního důvodu. Vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s tímto návodom k použití. **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčně) nebo je vyměňte za nové. Aktivní uhlí by mělo každou dva měsíce vyměnit za nové. Dle potřeby čistěte sací koš čerpadla a minimálně jednou za tři měsíce vycistěte vrtulku s magnetickým rotorom obrázek 2 a komoru, ve které je tento rotor umístěný. **ZÁRUKA** Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrného zacházení, jakéhokoliv neodborného záručního důvodu. Vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s tímto návodom k použití. **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčně) nebo je vyměňte za nové. Aktivní uhlí by mělo každou dva měsíce vyměnit za nové. Dle potřeby čistěte sací koš čerpadla a minimálně jednou za tři měsíce vycistěte vrtulku s magnetickým rotorom obrázek 2 a komoru, ve které je tento rotor umístěný. **ZÁRUKA** Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrného zacházení, jakéhokoliv neodborného záručního důvodu. Vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s tímto návodom k použití. **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčně) nebo je vyměňte za nové. Aktivní uhlí by mělo každou dva měsíce vyměnit za nové. Dle potřeby čistěte sací koš čerpadla a minimálně jednou za tři měsíce vycistěte vrtulku s magnetickým rotorom obrázek 2 a komoru, ve které je tento rotor umístěný. **ZÁRUKA** Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrného zacházení, jakéhokoliv neodborného záručního důvodu. Vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s tímto návodom k použití. **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčně) nebo je vyměňte za nové. Aktivní uhlí by mělo každou dva měsíce vyměnit za nové. Dle potřeby čistěte sací koš čerpadla a minimálně jednou za tři měsíce vycistěte vrtulku s magnetickým rotorom obrázek 2 a komoru, ve které je tento rotor umístěný. **ZÁRUKA** Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrného zacházení, jakéhokoliv neodborného záručního důvodu. Vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s tímto návodom k použití. **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčně) nebo je vyměňte za nové. Aktivní uhlí by mělo každou dva měsíce vyměnit za nové. Dle potřeby čistěte sací koš čerpadla a minimálně jednou za tři měsíce vycistěte vrtulku s magnetickým rotorom obrázek 2 a komoru, ve které je tento rotor umístěný. **ZÁRUKA** Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrného zacházení, jakéhokoliv neodborného záručního důvodu. Vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s tímto návodom k použití. **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčně) nebo je vyměňte za nové. Aktivní uhlí by mělo každou dva měsíce vyměnit za nové. Dle potřeby čistěte sací koš čerpadla a minimálně jednou za tři měsíce vycistěte vrtulku s magnetickým rotorom obrázek 2 a komoru, ve které je tento rotor umístěný. **ZÁRUKA** Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrného zacházení, jakéhokoliv neodborného záručního důvodu. Vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s tímto návodom k použití. **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčně) nebo je vyměňte za nové. Aktivní uhlí by mělo každou dva měsíce vyměnit za nové. Dle potřeby čistěte sací koš čerpadla a minimálně jednou za tři měsíce vycistěte vrtulku s magnetickým rotorom obrázek 2 a komoru, ve které je tento rotor umístěný. **ZÁRUKA** Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrného zacházení, jakéhokoliv neodborného záručního důvodu. Vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s tímto návodom k použití. **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčně) nebo je vyměňte za nové. Aktivní uhlí by mělo každou dva měsíce vyměnit za nové. Dle potřeby čistěte sací koš čerpadla a minimálně jednou za tři měsíce vycistěte vrtulku s magnetickým rotorom obrázek 2 a komoru, ve které je tento rotor umístěný. **ZÁRUKA** Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrného zacházení, jakéhokoliv neodborného záručního důvodu. Vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s tímto návodom k použití. **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčně) nebo je vyměňte za nové. Aktivní uhlí by mělo každou dva měsíce vyměnit za nové. Dle potřeby čistěte sací koš čerpadla a minimálně jednou za tři měsíce vycistěte vrtulku s magnetickým rotorom obrázek 2 a komoru, ve které je tento rotor umístěný. **ZÁRUKA** Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrného zacházení, jakéhokoliv neodborného záručního důvodu. Vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s tímto návodom k použití. **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčně) nebo je vyměňte za nové. Aktivní uhlí by mělo každou dva měsíce vyměnit za nové. Dle potřeby čistěte sací koš čerpadla a minimálně jednou za tři měsíce vycistěte vrtulku s magnetickým rotorom obrázek 2 a komoru, ve které je tento rotor umístěný. **ZÁRUKA** Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrného zacházení, jakéhokoliv neodborného záručního důvodu. Vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s tímto návodom k použití. **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčně) nebo je vyměňte za nové. Aktivní uhlí by mělo každou dva měsíce vyměnit za nové. Dle potřeby čistěte sací koš čerpadla a minimálně jednou za tři měsíce vycistěte vrtulku s magnetickým rotorom obrázek 2 a komoru, ve které je tento rotor umístěný. **ZÁRUKA** Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrného zacházení, jakéhokoliv neodborného záručního důvodu. Vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s tímto návodom k použití. **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčně) nebo je vyměňte za nové. Aktivní uhlí by mělo každou dva měsíce vyměnit za nové. Dle potřeby čistěte sací koš čerpadla a minimálně jednou za tři měsíce vycistěte vrtulku s magnetickým rotorom obrázek 2 a komoru, ve které je tento rotor umístěný. **ZÁRUKA** Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrného zacházení, jakéhokoliv neodborného záručního důvodu. Vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s tímto návodom k použití. **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčně) nebo je vyměňte za nové. Aktivní uhlí by mělo každou dva měsíce vyměnit za nové. Dle potřeby čistěte sací koš čerpadla a minimálně jednou za tři měsíce vycistěte vrtulku s magnetickým rotorom obrázek 2 a komoru, ve které je tento rotor umístěný. **ZÁRUKA** Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrného zacházení, jakéhokoliv neodborného záručního důvodu. Vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s tímto návodom k použití. **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčně) nebo je vyměňte za nové. Aktivní uhlí by mělo každou dva měsíce vyměnit za nové. Dle potřeby čistěte sací koš čerpadla a minimálně jednou za tři měsíce vycistěte vrtulku s magnetickým rotorom obrázek 2 a komoru, ve které je tento rotor umístěný. **ZÁRUKA** Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrného zacházení, jakéhokoliv neodborného záručního důvodu. Vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s tímto návodom k použití. **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčně) nebo je vyměňte za nové. Aktivní uhlí by mělo každou dva měsíce vyměnit za nové. Dle potřeby čistěte sací koš čerpadla a minimálně jednou za tři měsíce vycistěte vrtulku s magnetickým rotorom obrázek 2 a komoru, ve které je tento rotor umístěný. **ZÁRUKA** Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrného zacházení, jakéhokoliv neodborného záručního důvodu. Vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s tímto návodom k použití. **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčně) nebo je vyměňte za nové. Aktivní uhlí by mělo každou dva měsíce vyměnit za nové. Dle potřeby čistěte sací koš čerpadla a minimálně jednou za tři měsíce vycistěte vrtulku s magnetickým rotorom obrázek 2 a komoru, ve které je tento rotor umístěný. **ZÁRUKA** Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrného zacházení, jakéhokoliv neodborného záručního důvodu. Vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s tímto návodom k použití. **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčně) nebo je vyměňte za nové. Aktivní uhlí by mělo každou dva měsíce vyměnit za nové. Dle potřeby čistěte sací koš čerpadla a minimálně jednou za tři měsíce vycistěte vrtulku s magnetickým rotorom obrázek 2 a komoru, ve které je tento rotor umístěný. **ZÁRUKA** Na výrobek je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje. Vztahuje se pouze na vady materiálu a výrobku, vzniklé v důsledku jeho nesprávného používání, mechanického poškození neopatrného zacházení, jakéhokoliv neodborného záručního důvodu. Vlivem nesprávné údržby či jeho užívání v rozporu s tímto návodom k použití. **ÚDRŽBA** Akvárijní komplet nevyžaduje náročnou údržbu. Filtrační náplň propřejte dle potřeby pod vlažnou tekoucí vodou (doporučujeme jednou měsíčn

LED aquarium set

JK-A320, A380, A510, A600



ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST / KARTA GWARANCYJNA / GARANCIAJEGY /
GUARANTEE FORM / GARANTIEFORMULAR / FORMULAR DE GARANȚIE / GARANTIJAS
FORMA / FORMULÁRIO DE GARANTIA / FORMULARIO DE GARANTÍA

datum prodeje / dátum predaja / data sprzedážy / vásárlás időpontja / date of sale / Verkaufsdatum / data vânzării /
párošanas datums / data de venda / fecha de venta

razitko a podpis prodejce / pečiatka a podpis predajcu / pieczęć i podpis sprzedającego / aláírás és békelyegző /
stamp and signature of the seller / Stempel und Unterschrift des Verkäufers / ștampila și semnătura vânzătorului /
zīmogs un pārdevēja paraksts / carimbo e assinatura do vendedor / sello y firma del vendedor

důvod reklamace / dôvod reklamácie / powód reklamacji / hiba leírása / reason for the claim / Grund für den
Anspruch / motivul pentru care sa facut cererea / prasijums / razão para a reclamação / motivo de queja

datum / dátum / data / vásárló adatai / date / Datum des Garantieanspruchs / data / datums / data / fecha

JK ANIMALS s.r.o., Bystřice 1428, 739 95 Bystřice, Czech Republic, www.jkanimals.cz

www.jkanimals.cz

INTERNAL PUMP	model	power	Q. max/l	voltage			
JK-A320	32x24x32 cm	21 l	JK-IP320	2.5 W	200 l/h	6 W	12 V
JK-A380	38x25x37 cm	30 l	JK-IP380	4 W	350 l/h	9 W	12 V
JK-A510	51x30x43 cm	60 l	JK-IP510/600	5 W	450 l/h	11 W	12 V
JK-A600	60x33x45 cm	81 l	JK-IP510/600	5 W	450 l/h	13 W	12 V

Glass



Made in China for JK ANIMALS s.r.o., Bystřice 1428,
739 95 Bystřice, Czech Republic, www.jkanimals.cz

orificile din bara de pulverizare sunt orientate în jos. Introduceți cartusul de plastic cu grila de carbon activ (modelul A510/A600 2 buc) și vata de bumbac în parte superioară (nu este potrivit pentru apa de mare), și spuma poliuretanică (filtrul de burete) în camera de filtrare. După amplerarea cu apă a acvariu-ului alimentat la priza electrică pompa și lampă de iluminare. Important – nivelul apei trebuie să fie cu aproximativ 2 cm sub marginea superioară a acvariu-ului (în contrar, atunci când opriți pompa de apă din camera de filtrare se va scurge în acvariu și se poate revansa). ÎNTRĂTINERE Ansamblul cu acvariu nu necesita întreținere usoara. Se spală cartusele de filtrare după cum este necesar sub jet de apă căldată (este recomandată o dată pe lună), sau să se înlătăruască cu ajutorul unui aerisitor. Carbonul activ trebuie înlocuit la fiecare două luni. Dacă este necesar, curățați filtrul de aspirare, și cel puțin o dată la fiecare trei luni rotorul magnetic Figura 2 și camera în care se află rotorul. GARANTIE Acest produs are 2 ani garanție pentru materiale și defecți de fabricație. Garanția nu include defecți și deteriorări ale produsului, care rezultă din utilizarea greșită, deteriorări mecanice cauzate de manevrarea incorrektă și a unei interfețe neprofesională în produs. Garanția nu include nici organismele vii din acvariu și este limitată la produsul JK-AQUARIUM SET. Dacă detectați daune în timpul garanției, faceți o cerere la distribuitorul. Aveți obligația de a prezenta formularul de garanție completat în mod corespunzător cu motivul cererii, stampilă, semnătură distribuitorului, precum și data vânzării. Fără aceste informații, nu este posibilă prelucrarea cererii! Produsul nu se furnizează cu responsabilitate pentru daune directe sau indirecte, care decurg din utilizarea incorrektă sau de servicii necorespunzătoare.

NU SCUFUNDATI LAMPA CU LED-URI

LV Lietošanas instrukcija

Akvārija komplekta daļas:

- 1 - Pārkāji ar LED lampām ar divu veidu gaismas (balto - dienas laikā, zila - naktīs) ar manuālo pārslēgšanu;
- 2 - Akvārijs;
- 3 - Poliuretanā putas filters;
- 4 - Kasetne filters ar vati un aktivās ogles (2x A510/A600);
- 5 - Plastmasas režģis;
- 6 - Filtru kamera;
- 7 - L-veida caurule;
- 8 - Gumiņas sajūgs;
- 9 - Sūknis;
- 10 - Lampas+filtru nostūšanas pusē;
- 11 - Smidzinātājs;

DROŠĪBA BRĪDINĀJUMS Ja elektrotrāvases vads ir bojāts, tam jānomaina servisa darbiniekiem vai līdzīgiem sertifikētās personām, lai izvairītos no bilstāmā situācijām. Novietojiet kontaktādās vieglo izslēgšanu no barošanas avota. Par elektrisku vied "noteciņāšanas cilpīs" 1. attēla, lai izvairītos no ūdens plēšanu stājas kontaktāgāzdas. Ja mērcēšanas noletu, vispirms izslēdziet drošinātāju vai slēdziem ar sadales skapi, un pēc tam atvienojiet strāvas vadu. Pirms pievienošanas, pārbaudiet informāciju par plāksnites sūknī un apgaismojumus, kas tas atbilst elektrotīkla spriegumam. Pirms manipulācijām iekšpusē akvāriju, atvienojiet visas elektroierīces no strāvas padeves. Ierīci jāpārleidz caur slēgiķāru (30 mA), ierīci nedrīkst izmantot bērni bez uzraudzības pieaugušajiem. UZSTĀDIŠANA Pirms instalācijas ieteicams skalot ar siltu tekušo ūdeni akvārijus tvertnes, filtru kameru, sūknis, caurules un filtru medijiem. Novietojiet akvāriju noteikt, ka tā ir pieejama ikdiens apstrādi. Novietojiet to uz līdzienas virsmas. Komplektā nedrīkst stāvēt tiešā saules gaismā, tās novērs izaugsmei nevelamai ājū iekšpusē akvāriju. Akvārija komplekts sastāv no: stikla akvārijs, akvārija sūknī un majokliem, kuros filtri ir novietoti un LED apgaismojumu. Apakšā sūknā ievietojiet plastmasas caurules un sūšanas sietiņu. Uz augšu no sūknā piestiprināt ar gumiņas cauruļu savienotājuzmava L-veida caurules ar

smidzināšanas bar. Pārliecinieties, ka caurumi smidzināšanas joslā ir vērsti uz leju. levetojet plāsmas režģa kasetni ar aktivās ogles (modelis A510/A600 2 gab) vates augšpusē (nav piemērots jūras ūdens), un ar poliuretanā putu stāšanas filtru kameru. Pēc aizpildīšanas ūdens akvārijs plug sūknī un apgaismojumu ar barošanas bloku. Svarīgi – ūdens līmenis būtu apmēram 2 cm zem augšējās malas akvārija (Pretejā gadījumā, kad jūs izslēdziet sūknī ūdeni nu filtru kameru aizpildīšanu uz akvāriju un tā var plūplust). UZTURĒŠANA Akvārija komplekts prasīs maz uzturēšanu. Magzāt filtru kasetnes, kā prasīts remētu tekošu ūdeni (ieteicams reizi mēnesi), vai aizstāt tos ar jauniem. Aktivitātē ogles jānomaina ik pēc diviem mēnesiem. Ja nepieciešams, notīriet iestūšanas sielu un vīsmaz reizi trijos mēnesīs tīrs rāts ar magnētisko rotora 2. attēla, un kameru, kurā rotors atrodas. GARANTIA Šim produktaun 2 gadu garantija materiālām ir rozaņas defektiem. Garantija neatneiccas uz defektiem un bojājumiem produkta, kas rodas no nepareizas lietošanas, mehānikiskiem bojājumiem, kā arī izraisa neuzņemīga apstrādi vai iebirkuras neprofesionālu iekārtu ūdeni. Garantija neietver dzīvus organismus akvārijā un attiecās tikai uz produkta JK-akvārija komplektu. Ja konstatējat bojājumus laikā garanțijas laikā, izveidot prasību jūsu izplatītāja. Jums ir plēnākums uzrādīt pienācīgi aizpildītu garanțijas formu ar dēļ pretenziju, zīmogu, parakstu izplatītāja, un pārdošanas datuma. Bez ūdens informācijas, tas nav iestājams izveidot pretenziju! Ražu un piegādātājs nav atbildīgi par jebkādiem tiesībām vai netiesīsiem zaudējumiem, kas radušies nepareizā lietošanā vai nepareizas pakalpojumu.

NEIEGREMDĒJET LED LAMPAS!

PT Manual de instruções

Constituintes do conjunto de aquário:

- 1 - Tampa com luz LED com dois tipos de luz (branco – luz diurna, azul – noite) e interruptor;
- 2 - Tanque de aquário;
- 3 - Filtro espuma de poliuretano;
- 4 - Cartucho com algodão e carvão ativado (2x A510/A600);
- 5 - Rejilla de plástico;
- 6 - Câmera de filtro;
- 7 - Tubo em forma de L;
- 8 - Borraha;
- 9 - Bomba;
- 10 - Tubos+filtro de succão;
- 11 - Barra spray;

ES Manual de instrucciones

Los componentes de montaje del tanque:

- 1 - Cubrir con la luz del LED con dos tipos de luz (blanco – la luz del día, azul – la noche) y el interruptor;
- 2 - Tanque de acuario;
- 3 - Espuma de poliuretano filtro;
- 4 - Cartucho con algodón y carbón activado (2x A510/A600);
- 5 - Rejilla de plástico;
- 6 - Cámara de filtro;
- 7 - Funda en forma de L;
- 8 - Caucho;
- 9 - Bomba;
- 10 - Tubos+filtro de aspiración;
- 11 - Spray bar;

AVISO DE SEGURANÇA Se o fio eléctrico fornecido com este equipamento se encontrar danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, técnico ou outra entidade certificada, de modo a evitar situações perigosas. Coloque o fio que se encontra ligado à rede eléctrica num local de fácil acesso de modo a permitir um rápido corte de energia em caso de emergência. A extremidade do fio eléctrico deve ser colocado em forma de ansa figura 1 de modo a evitar que algum pingão de água que escorra pelo fio possa chegar à tomada eléctrica. Se a tomada eléctrica ficar molhada, deve ser desligado primeiro o disjuntor do quadro eléctrico e só depois deve remover o fio da tomada. Antes de ligar deve verificar a informação na bomba e na parte luminosa de modo a confirmar a voltagem. Antes de qualquer manipulação no interior do aquário deve desligar todos os aparelhos eléctricos do conjunto. O aparelho deve ser ligado através de um circuito com disjuntor de 30 mA. O aparelho não deve ser utilizado por crianças sem supervisão de adultos. INSTALAÇÃO Antes da instalação é recomendável lavar o tanque do aquário, a câmara do filtro, a bomba, os tubos e o material de filtragem em água corrente morna. Coloque o conjunto de aquário num local acessível para manuseamento diário. Coloque o tanque numa superfície plana. O conjunto não deve estar exposto a luz solar directa, deste modo previne-se o crescimento de algas indesejáveis no interior do tanque do aquário. O conjunto de aquário consiste em: aquário de vidro, bomba para aquário e uma câmara

de sução. A câmara do filtro deve ser inserida o tubo plástico e o filtro de succão. No topo da bomba coloque com a extremitade de borraça o tubo em forma de L com a barra spray. Deve garantir que os furos da barra spray estão colocados para baixo. Coloque o cartucho de plástico com carvão ativado (modelo A510/A600 2 pcs), o algodão (não adaptado para água salgada) e a espuma de poliuretano na câmara de filtro. Após encher o tanque do aquário de água ligue a bomba e a lâmpada à corrente eléctrica. Importante – O nível da água deve estar aproximadamente 2 cm abaixo do limite superior do aquário (De outro modo, quando desliga a bomba de água da câmara de filtro o filtro poderá derramar água e fazê-lo bordar). O aquário se compõe de: aquário de vidro, bomba de aquário e uma câmara donde se colocam o filtro e a lâmpada. En la parte inferior de la bomba debe ser insertado en el tubo de plástico y el filtro de aspiración. En la parte superior de la bomba de insertar el extremo del borrador del tubo en forma de L con la barra de pulverización. Debe asegurarse de que los orificios de la barra de pulverización se ponen hacia abajo. Coloque el cartucho de plástico con carbón activado (A510/A600 2 pcs), el algodón (adaptado al agua salada) y la espuma de poliuretano en la cámara de filtro. Después de llenar el tanque del acuario a su vez en la bomba y la lámpara a la red eléctrica. Importante – El nivel del agua debe ser de aproximadamente 2 cm por debajo del límite superior del acuario (De lo contrario, cuando se apaga la cámara de filtro de la bomba de agua puede vertir el agua y hace que se desborde). MANTENIMENTO El acuario requiere poco mantenimiento. Lave el cartucho de filtro a tiempo basta el agua corriente caliente (procedimiento recomendado una vez al mes), o sustituirlos por otros nuevos. El carbón activado debe ser reemplazado cada dos meses. Si es necesario, limpie el filtro de aspiración y por lo menos una vez cada tres meses limpia la bomba con un rotor magnético Figura 2 y la cámara en la que el rotor es. GARANTIA Este producto incluye garantía de dos años para la fabricación de materiales de defectos. La garantía no cubre los daños causados por defectos del producto mal usado, daño mecánico causado por el manejo descuidado o interferencia poco profesional en el producto. La garantía no incluye cualquier organismo que vive en el acuario y se limita al producto JK-AQUARIUM SET. Si se observa cualquier daño dentro del período de garantía, usted debe presentar una queja con el distribuidor. Tiene la obligación de presentar el formulario de garantía debidamente cumplimentado con el motivo de la queja, sello, firma del distribuidor y la fecha de venta. Sin esta información no se puede colocar la queja! El productor y el distribuidor no son responsables de cualquier daño directo o indirecto, que se basan en el uso indebido o servicio incorrecto.

NO DEBE SUMERJAL LUZ LED!



Made in China for JK ANIMALS s.r.o., Bystřice 1428,
739 95 Bystřice, Czech Republic, www.jkanimals.cz